1章 各部の名称とはたらき

ここでは、各部の名称とそのはたらきを説明します。 実際に LT-1500 を見ながら確認して下さい。



OUTLET

AC100Vのアウトレット。この電源をON/OFFします。

シャットダウン端子

シャットダウンケーブルを接続することにより、電源 OFF 時に PC ヘシャットダウ ン信号を送ります。

LED-1、2、3、4(電源出力表示) OUTLET へ電源供給時に点灯します。

PILOT-LED

点灯 LT-1500 に電源供給中であることを意味します。

点滅 …… 停電などにより、LT-1500への電源供給が一旦中断したことを 意味します。

PILOT-LED が点滅しているのはエラーではありません。そのままでも構いま せんが、点灯状態に戻したい場合は、本体裏面のリセットボタンを押してください。 状態確認をするためにも、点灯状態にしておくことを推奨します。

1章 各部の名称とはたらき



LAN インタフェース 10base-T ケーブルを接続します。

LAN インタフェース LED

(1)緑	正常時	 点灯
	エラー時	 点滅

(2)赤	通常	 消灯
	データ伝送時	 点滅
	初期化完了時	 点灯

リセットスイッチ

LAN インターフェイスの設定内容をリセットします。 リセットする場合は、リセットスイッチを押しながら 電源プラグをコンセントに差し込みます。

詳細図(参照)

```
10BASE-T
```

RESET



1章 各部の名称とはたらき



イーサネットアドレス IP アドレスの設定時に利用します。

リセットスイッチ

1秒以上4秒未満押下 …… PILOT-LED の点滅解除。

 4秒以上押下
 …… 本体の設定内容がリセットされます。

 (
 LAN インタフェースの設定はリセットされません。)

Dip スイッチ 不使用

参考 接続図



2章 ユーティリティについて

添付ユーティリティは Windows95/98、Windows NT/2000/XP 用です。UNIX など から LT-1500 を制御する場合、ユーティリティは使用できません。 **7章 UNIX などからの制御**をご参照ください。

2-1.ユーティリティ概要

LT-1500 で使用するユーティリティは以下の3種類です。

LT-MANAGER

LT-1500 を制御する管理者用 PC にインストールします。 LAN / WAN 経由で制御することが出来ますので、インストールする PC は LT-1500 と同一セグメントである必要はありません。

IPSet

LT-1500の IP アドレスなどの設定・変更に使用します。

LT-1500 と同一セグメントにある PC にインストールします。

PT シャットダウン

LT-1500 で電源の ON / OFF を行う PC にインストールします。

<u>2-2.インストール</u>

ユーティリティソフト FDが2枚梱包されています。

LT-MANAGER

「Setup」のアイコンを選択。画面に従って作業を進めます。

- LT-MANAGER
- ・IPSet がインストールされます。

PT シャットダウン

「Setup」のアイコンを選択。画面に従って作業を進めます。 ・PT シャットダウン がインストールされます。

3章 設定方法

LT-1500のLAN インタフェースをデフォルト状態に戻します。

(デフォルト IP アドレス 192.168.254.254)

手順

- (1)LAN インターフェイス横のリセットスイッチを押しながら
 電源コードをコンセントに差し込みます。
- (2) COM のLED (赤)が点灯します。
- (3) 点灯後、本体の電源プラグをコンセントから抜きます。
- (4)LAN インターフェイスに10BASE-T のケーブルを接続します。
- (5) LT-1500本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- (LT-1500 には本体電源スイッチはありません。本体電源 ON/OFF はコンセントの抜き差しで行います。)

"IPSet "を起動します。画面 が表示されます。

画面

IPSET	X
× 0080	06D230000 🤌 接続
設定項目	
× IP アドレス	192.168.0.1
サブネットマスク	255.255.255.0
ホ⁰ート番号	33336
デウォルト ルート	· · ·
無通信如何	1 3
※ : 必須項目	「パージョン情報」 終了

3章 設定方法

以下の項目を設定します。

(新規設定時)

イーサネット アドレス	本体裏面に記載されています。
IPアドレス	LT-1500に設定するIPアドレスを入力します。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
ポート番号	LT-1500への接続時に使用するポート番号です。 (デフォルト「33336」、通常デフォルトで可。)
デフォルトルート	デフォルトルートやデフォルトゲートウェイを設定 している場合、そのアドレスを入力します。
無通信タイマー	無通信時にTELNETを自動切断する時間

(設定変更時)

変更部分を書き換えます。

各項目を入力後、画面 右上〔接続〕をクリックして下さい。 新規設定は約1分間、変更は約20秒ほどで終了します。

設定に失敗した場合、ping などで状態を確認してください。 LT-1500 をデフォルトに戻し、再度設定します。

なお、Windows95/98、WindowsNT 以外の OS から、LT-1500 の設定を行う場合、<u>7章 UNIX などからの制御</u> をご参照ください。

注意設定できる IP アドレスは、IPSet を実行している PC の
IP アドレスに依存します。(P32 10 章 F A Q 参照)

4章 電源の制御方法

<u>4-1.LT-1500の登録・接続</u>

*** LT-MANAGER "**を起動すると、画面 が表示されます。 <u>画面</u>

LT-MANAGER				×
	新規宣	鋒/編集		現在時刻
L T - 1 6 0 LT-1500(1)	00 8 49	177FLX	. () () () () () () () () () () () () ()	1999年 7月27日(30) 9時 59分
<u>パスワード</u> 半角酸半4日で入力 画法 「パスワード11手動	001191 48#8	001 2 001 3	007 4	PE 1975-102 182.181.1.3 反差統(3) 一一(1所位)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				回編集(注) 合()(第33)
Skelland I	Supprisid 1909	NEIXAD EFERLIND NEIXAD EFERLIND	++5/±10 SSLITD	同 終7 (1)

以下の項目を入力し登録します。

LT-1500名称	管理しやすいように名前をつけます。
IPアドレス	設定したIPアドレスを入力します。(必須)
PORT	設定したポート番号を入力します。(必須)
パスワード	パスワードを入力します。(デフォルト値「0000」) 未入力の場合「0000」として認識します。
「パスワードは手動」	チェックすると接続の都度パスワードの入力が 必要となります。(セキュリティー強化)
動作設定	チェックすると接続の都度直前のLT-1500の電 源状態が表示されます。
OUT別 名称設定	OUTLET毎に接続している機器などの名称を登録できます。

4章 電源の制御方法

〔登録〕ボタンをクリックします。(画面 が表示されます)

b	LT-1600 名称	1P71-1/J	状態	输控时刻	•	現在時刻
	1945	192.168.8.111	0000	07/27 10:22		19992
18	1998年	192.188.8.125				1月27日 (3)
1						10時 35分
1						DE 103511-2
1						PG IF/F VA
1						192.188.8.9
1						
5						夏後続回
					- 1	CALIFORNIA (11)
1						24] 編集(E)
2					- 1	
1						自動膨脹
4						
5					-	3 24 7 101

制御したい LT-1500 を選択し、〔接続〕 ボタンをクリックすると、LT-1500 に 接続します。

この時、

画面

- ・画面 で「パ スワードは手動」をチェックしている場合
- ・送信したパスワードが間違っている場合
- には、画面が表示されます。

画面

6 LT-1600	名称	1P71-1/2	状態	辅控特别	-	现在時刻
1 223		192.168.8.111	0000	07/27 10:13		1999.0
2 经理想		192.168.8.125				1月27日()
3						10時 135
4		パスワード確認	2			PE 1926'62
5			-			183 168 8 8
3		- enuine	CC I			
7	- 10	3467	327			19 at at 10
3	- 11-	- CO.45	(M)			8 72 Carl
3	_	中正的			- 11	~~ 初時の1
1		1.00.00			- 11	
1					- 11	空理状态
2					- 11	> > PT8: 07
2					- 11	= 1.000.02
4					- H	
5					-	🖪 終了[[]

正しいパスワードを入力し、〔決定〕ボタンをクリックするとLT-1500に接続します。

4章 電源の制御方法

<u>4-2. 電源の ON / OFF</u>

LT-1500に接続すると現在のOUTLETの状態を取得し、画面 が表示されます。

画面



制御したい OUTLET の[ON]・[OFF]・[リセット]ボタンをクリックします。 OUTLET の電源状態を制御できます。

画面上、各 OUTLET 状態は以下のように表示されます。

電源ON	OUTLET 点灯
電源OFF	OUTLET 消灯
シャットダウン中	OUTLET 点滅

その他の操作方法については「LT-MANAGER 取扱説明書」(P36)を ご参照ください。

5章 PCの電源を制御する場合の注意点

5-1.電源を入れるために

LT-1500は供給電源をON/OFF する装置です。設置後はPC本体のスイッチは使わないでください。ローカルで電源の制御を行いたい場合、各PCから接続されているLT-1500 にコマンドを送信する必要等があります。別途ご相談ください。

PC は供給電源の ON で起動する必要があります。機械式スイッチの場合はスイッチを ON にして利用します。ソフト(電磁)式スイッチの場合は、起動時にスイッチが ON になるように設定してください。

(主な起動時 ON の設定方法)

1. BIOS の設定により、起動時 ON を選択する。

2. ディップスイッチまたはジャンパーピンの設定を行う。

Windows 終了後 MS-DOS モードで再起動した状態で供給電源を切断する。

注意) 設定方法は PC 機種により異なります。詳しくはメーカーにお尋ね下さい。 弊社ホームページにも情報を載せておりますのでご参照ください。

5-2. 電源を切るために

PC の電源を OFF する場合、OS をシャットダウンする必要があります。 LT-1500 は電源を OFF する際シャットダウン信号を出力し、指定された時間後に供給電源 を切断します。その時間は"LT-MANAGER"で設定します。デフォルト値は 0 分です。

注意

"PT シャットダウン"はシャットダウン信号を検出した際、一定時間後にシャットダウンを 開始します。(シャットダウン遅延時間、デフォルト値 30 秒) つまり、実際にシャットダウンに費やされる時間は LT-1500 に設定したシャットダウン 時間から"PTシャットダウン"のシャットダウン遅延時間を差し引いた時間です。

6章 PT シャットダウンの設定

6-1. Windows95/98 の場合

PC の電源を OFF する際、OSを正常に終了させる必要があります。 添付ユーティリティ "PT シャットダウン" を使用します。

"PT シャットダウン"を起動します。(画面 が表示されます)

画面



以下の項目を入力します。

通信ポート	ケーブルを接続したポート番号を選択します。
遅延時間	シャットダウン信号を検出してから、実行するまで の時間を設定します。 1
サウンド	チェックすると、シャットダウン実行時に警告音を 出します。
起動時にシャットダウン 信号送信中は実行中止	チェックすると、PC起動時にシャットダウン信号を 検出しても実行しないように設定できます。 2
MS-DOSモードで終了	チェックすると、シャットダウン実行後MS-DOSモー ドで再起動するように設定できます。 3
スタートアップに登録	クリックすると、ショートカットがスタートアップに登 録されます。 4
詳細設定	SCANDISKの実行の有無と、シャットダウン開始時 のファイル実行を設定します。

6章 PT-シャットダウンの設定

詳細設定 画面
PTシャットダウン Ver 1.2 💌
WINDOWS 起動時 設定
シャットダウン開始時 設定
5 1 5 1 5 5 5 MAR 4 BAAC
キャンセル

シャットダウン開始時設定 画面

PTシャットダウン Ver 1.2 シャットダウン開始時	×
□ 「 外部ファイルを実行する	
参照	
ОК	

「外部ファイルを実行する」にチェックを入れ、実行するファイルを指定します。

画面右下[OK]をクリックします。

設定は完了です。画面上タスクバーにシャットダウンソフトのアイコンが表示されて いれば、ソフトはシャットダウン信号を監視中です。確認して下さい。

- 1 LT-1500 に設定するシャットダウン時間から、この遅延時間を差し引いた時間が実際の シャットダウンのために費やされる時間です
- 2 チェックをはずすと、ケーブルが外れている場合などにも PC 起動後自動的にシャットダウンを実行します。
- 3 PC の機種により、この機能を利用しなければ自動電源 ON できないものもあります。
- 4 <u>必ずスタートアップに登録してください。</u>

6-2.WindowsNTの場合

OS標準のUPSサービスを使用します。

(WindowsNTの無停電電源設定方法)

コントロールパネルから無停電電源の設定を選択し、以下の通りに設定して下さい。

図∶Windows NT 無停電電源設定画面

無停電電源(UPS)			×
▶ 無停電電源装置がインストールされてい	()る木	COM1:	ОК
無停電電源の構成	無停電電源	のインターフェイス電圧	キャンセル
☑ 電源障害信号(P)	●負	ΟE	^/レフ [*] (<u>H</u>)
□ バッデリ容量低下信号(L) (最低シャットタウン2分前に警告)	〇角	ΟE	
□ リモート無停電電源シャットダウン(<u>R</u>)	●負	OE	
┌ □ コマンドファイルを実行する⊗			٦
7744名			
無停電電源の特性	UPS #	-ビス	
パッテリの予測寿命(<u>E</u>): 2 € 分	 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ <!--</td--><td>害から警告メッセージま 間(ID:</td><td>1 🔮 秒</td>	害から警告メッセージま 間(ID:	1 🔮 秒
稼働 1 分ごとのバッデリ再 充電時間(<u>B</u>) 1 📑 分	♪ 警告メッ	セージの表示間隔(<u>D</u>):	10 💂 秒

注意:シャットダウンケーブルを接続したポートを選択してください。

7章 UNIXなどからの制御

7-1 IP アドレス等の設定

IP アドレスの設定

ARP・RARP・BOOTP などを利用し、IP アドレスを設定します。 (イーサネットアドレスは本体裏面に表示されています。)

ex. ARP 利用の場合

(1) ARP コマンドで IP アドレスを設定する。

- "arp -s 192.168.0.xxx 00-80-6d-23-0x-xx" と入力し実行。 設定する IP アドレス イーサネットアドレス
- (2)状況を ping、telnet で確認する。
 ping 192.168.0.xxx と入力し実行。通信が行えたら設定完了です。

LAN インタフェースのモード設定

telnet で接続しモード変更を行います。設定方法は以下のとおりです。

- -1 telnet で接続します。以下の画面が表示されます。
 パスワードを入力します。(Enter)
 (パスワード:デフォルト値 "system " 画面表示なし)
 - # FutureNet FA-1 1 Version 2.36 BootRev 1 # password :

7章 UNIX などからの制御

```
-2 以下の画面が表示されます。「2 」を入力します。(Enter)
```

〔基本画面〕

Ethernet address :00806D3E0xxx

1)General

2)Service Type:Internet Access Router

3)Service Settings

4)Status

5)Command Line

6)Exit

Enter number 2

-3 以下の画面が表示されます。「10 」を入力します。(Enter)

1)Remote LAN access server

2)Remote router

3) Internet access router

4)Remote LAN access &RS port server

5)RS port client

6)RS port broadcast mode

7)RS port server -dual channel, full control

8) RS port server -single channel, full control

- 9)RS port server -single channel, limited control
- 10)RS port server -single channel, pre-configured mode

11)RS port UDP Exchange mode

12)Multi-server client mode

13)RS Mail mode

14)RS Client for server mode

Enter number 10

-4 〔基本画面〕に戻ります。

Ethernet address :00806D3Exxxx 1)General 2)Service Type:RS Port Server -single channel,pre-configured mode 3)Service Settings 4)Status 5)Command Line

6)Exit

〔基本画面〕で2)が「RS Port Server -single channel, pre-configured mode 」 となっていることを必ず確認してください。

7章 UNIXなどからの制御

デフォルトルートの設定

telnet で接続し、デフォルトルートのアドレスを設定します。

-1 〔基本画面〕で「1」を入力します(Enter)。

以下の画面が表示されます。「2」を入力します。(Enter) General configuration 1)Password 2)TCP/IP 3)SMTP Configuration Server(option) 4)DHCP Server(option) 5)SMTP LOG message settings(option) 6)SYSLOG LOG message settings(option) 7)Security(option) 8)Start up(option) 9)Remote Administration(option) 10)User module(option)

Enter number 2

-2 以下の画面が表示されます。「4 」を入力します。(Enter)

IP configuration 1)My IP address 192.168.000.xxx 2)Subnet mask 255.255.255.000 3)Static route 4)Default route 000.000.000 5)RIP switch Enable 6)IP packet filter Enter number 4

-3 以下の画面が表示されます。

デフォルトルートのアドレスを入力します。(Enter) new address xxx.xxx.xxx

7章 UNIX などからの制御

- -4 以下の画面が表示されます。
 - IP configuration 1)My IP address 192.168.000.xxx 2)Subnet mask 255.255.255.000 3)Static route 4)Default route xxx.xxx.xxx 5)RIP switch Enable 6)IP packet filter

Enter キーを2 回押すと〔基本画面〕に戻ります。

ポート番号及び通信速度の設定

TCP ポート番号を設定します。LT-1500 に接続する際に必要となる番 号です (デフォルトは「33336」)。必要があれば変更してくだい。 手順は以下のとおりです。

-1 〔基本画面〕で「3」を入力すると、以下の画面が表示されます。

「10」を入力します。(Enter) Enter number 3 1)RS Port Baud Rate 115200

- 2)RS Port Flow Control RTS/CTS
- 3)RS Port 8 Data Bits
- 4)RS Port 1 Stop Bit
- 5)RS Port Parity Nothing
- 6) Inactivity Timeout 0 second
- 7)Activity Timeout 0 second
- 8)Forced Timeout 0 second
- 9)Ethernet Monitor
- 10)TCP Port number 33336
- 11)Ping keepalives
- Enter number 10
- -2 以下の画面が表示されます。ポート番号を入力します。(Enter) 番号は5 桁に限りません。(例 24)

new port xxxxx

7章 UNIXなどからの制御

-3 以下の画面が表示されます。

1)RS Port Baud Rate 115200 2)RS Port Flow Control RTS/CTS

- 3)RS Port 8 Data Bits
- 4)RS Port 1 Stop Bit
- 5)RS Port Parity Nothing
- 6)Inactivity Timeout 0 second
- 7)Activity Timeout 0 second
- 8)Forced Timeout 0 second
- 9)Ethernet Monitor
- 10)TCP Port number xxxxx
- 11)Ping keepalives
- -1 通信速度を設定します。

〔基本画面〕で「3」を入力すると、以下の画面が表示されます。 「6」を入力します。(Enter) Enter number 1 1)300 2)600 3)1200 4)2400 5)4800 6)9600 7)19200 8)38400 9)57600 10)115200 11)230400 12)460800 Enter number 6

Enter キーを2 回押下し、〔基本画面〕に戻ります。

設定終了時

〔基本画面〕上で「6」を入力すると以下の画面が表示されます。
1)Quit
2)Save configuration &Restart
Enter number 2
「2」を入力し(Enter)内容を保存して回線を切断します。

7.2 LT-1500 への接続・電源制御

LT-1500に telnet で接続し、制御パケットを入力します。

制御パケットの仕組み

制御コマンドにヘッダーと4桁のパスワードを付加しものです。

例 "*0000PON1"(Enter)

*	ヘッダー
0000	パスワード(4桁の数字)
PON1	制御コマンド(OUT1をONにするコマンド)

参考

/ 5	
PONn	電源ON(n=1~4、9)
POFn	電源OFF(n=1~4、9)
PORn	電源リセット(n = 1 ~ 4、9)

詳しくは、次章 制御コマンド一覧 を参照ください。

LT-1500 への接続

IP アドレスとポート番号を指定して接続します。

例 "telnet 192.168.0.125 33336"

(IP アドレス 192.168.0.125 ポート番号 33336 に接続。)

7章 UNIXなどからの制御

コマンドの入力および参考画面 接続画面は以下を参考にして下さい。

LT-1500 に接続した時点では、画面上の表示は何もありません。 Enter キーを押下すると"LT>"をエコーパックします。

LT> LT>POF9 ヘッダー・パスワードは表示されない OK LT> POS=000,000,000 ー コマンド実行後、各 OUTLET の状態をエコーバック LT> ー 「*」Enter キーで LT-1500 のバージョンをエコーバック LT-1500 Ver 2.02

<u>LT-1500 との通信切断処理はありません。そのまま telnet 通信を切断します。</u>

8章 制御コマンド一覧

<u>PONn (コマンド長 4)</u>

機能	指定された Tap を ON す	指定された Tap を ON する。		
パラメータ	n	1~4	Tap 番号	
		9	すべての Tap	
応答	OK	正常受	付	
	Err	エラー		
	Locked	セキュリティロック中		
	POS=xxx,xxx,xxx,xxx	POS O)ステータス応答(P22 参照)	

動作内容

基本的に即時に機能するが、各 Tap 間は約1秒の間隔があく。 複数の Tap に PON を行った場合、若い番号がつねに先に ON になる。 Tap 状態が変わった時は POS の応答を返す。 ウォッチドッグモードになっている場合は、通常モードに復帰する。 リセット中の Tap に対して PON を実行しても無視される。

<u>POFn (コマンド長 4)</u>

機能	指定された Tap を OFF する。		
パラメータ	n	1~4	Tap 番号
		9	すべての Tap
応答	ОК	正常受付	t
	Err	エラー	
	Locked	セキュリ	リティロック中
	POS=xxx,xxx,xxx,xxx	POS Ø	ステータス応答

動作内容

R2~R5 で設定した分数待機後に Tap の電源が切れる。

Tap 状態が変わった時は POS の応答を返す。

リセット中の Tap に対して POF を実行しても無視される。

<u>PORn (コマンド長 4)</u>

機能	指定された Tap を RESET する。		
パラメータ	n	1~4	Tap 番号
		9	すべての Tap
応答	答 OK 正常受付		付
	Err	エラー	
	Locked	セキュ	リティロック中
	POS=xxx,xxx,xxx,xxx	POS O	ステータス応答

動作内容

Tap 状態が変わった時は POS の応答を返す。

すでにリセット中の Tap に対して POR を実行しても無視される。

<u>POS (コマンド長 3)</u>

-	機能		指定された Tap の現在の状態を返す。
パラメー	・タ	なし	
応答		POS=nX	XX,nXX,nXX,nXX (Tap1~4 まで順番に出力)
		n=0	OFF
		n=1	ON
		n=2	シャットダウン
		n=3	リセット
		n=4	ウォッチドッグ中
		XX	シャットダウン処理の OFF までの残分数
			または、リセット処理の ON までの残秒数
		Locked	セキュリティロック中
		Err	エラー

<u>LOGn (コマンド長 4)</u>

機能	指定された Tap の直前の LOG を返す。			
パラメータ	n 1~4 Tap 耆	号		
応答例	LOGn=1998/09/12 Sat 09:05 ON			
	LOGn=1998/09/14 Mon 12:34 OFF			
	LOGn=1998/09/02 Wed	LOGn=1998/09/02 Wed 20:00 RESET		
	Locked セキュリティロック中			
	Err エラー			
工場出荷値	0000/00/00 Sun 00:00 (DN		

<u>Rn (コマンド長 2)</u>

機能	指定されたレジスタの値を	を返す。		
パラメータ	n=0~9, A, B	レジスタ番号		
応答例	R0=0000	パスワード(文字)
	R1=0 ~ 99	ウォッチドッグ待機	時間	(分)
	R2=0~99	Tap1 のシャットダ	ウン間	寺間 (分)
	R3=0 ~ 99	2 "		
	R4=0~99	3 "		
	R5=0~99	4 "		
	R6=PON1 12:34 Wed	タイマープログラム	1の	設定内容
	R7=POF2 09:00 Mon		2	"
	R8=POR3 09:00 All		3	"
	R9=POR9 23:50 Sat		4	"
	RA=0~99	セキュリティロック	容認	回数
	RB=0~99	セキュリティロック	待機	時間 (分)
	Locked	セキュリティロック	中	
	Err	エラー		

工場出荷値 R0=0000 R1=0 R2=0 R3=0 R4=0 R5=0 R6= R7= R8= R9= RA=0 RB=5

動作内容

ウォッチドッグ中は R1 の内容は変更できない。

シャットダウン中は R2~R5 の内容は変更できない。

リセット中も、R2~R5の内容は変更できない。

上記3種の変更できないタイミングでコマンドを実行した場合には、

POS と同等の表示を行う。

RA、RB 変更コマンドを実行した時点で、入力ミスカウンタはクリア される。

<u>Rn=m (コマンド長 4~13)</u>

機能	指定されたレジスタの値を変更する。				
パラメータ	n		レジスタ番号(0~9、A、B)		
	m	n=0	パスワード (4文字)		
		n=1	ウォッチドッグ待機時間 (分)		
		n=2 ~ 5	シャットダウンまでの秒数 (0 m 999)		
		n=6 ~ 9	タイマープログラム 1 ~ 4 の設定値		
		n=A	セキュリティロック容認回数		
		n=B	セキュリティロック待機時間 (分)		

n=6~9 時の設定内容

m XXXx9999w

XXX = PON	PowerON する
POF	PowerOFF する
POR	Reset する
$x = 1 \sim 4$, 9	Tap 番号 (9 は全部)
$9999 = 0000 \sim 2359$	時刻
$w = 0 \sim 6$ $\square \sim \pm$	
7	毎日

動作内容を略した場合、設定はクリアされる。

設定例) R6=POR212343

毎週水曜日 12:34 に Tap 番号 2 が POR

R7=POF912347

毎日 12:34 にすべての Tap が POF

R8=

設定解除

応答	OK	正常受付
	Locked	セキュリティロック中
	Err	エラー
	POS=xxx,xxx,x	xxx,xxx POS のステータス応答

<u>VER (コマンド長 3)</u>

機能	ファームウェア	アのバージョンを返す。
パラメータ	なし	
応答例	LT-1500 Ver	2.02
	Locked	セキュリティロック中
	Err	エラー

<u>DT (コマンド長 2)</u>

機能	内部 RTC の現	在日時を返す。
パラメータ	なし	
応答例	DT=1998/09/1	2 Mon 23:45
	Locked	セキュリティロック中
	Err	エラー
工場出荷値	不定	

<u>DTn</u>	<u>(コマンド長</u>	<u>15)</u>				
機能	内	部 RTC の日眠	持を変更する。			
パラメー	·タ n	13 桁の	日時データ			
		例) 199	8年9月12日土	翟日 23:45		
		DT	[1998091262345	曜日は	日曜日	= 0
			~		月曜日	= 1
						:
					土曜日	= 6
応答	O	K	正常受付			
	Lo	ocked	セキュリティロ	ック中		

<u>WDSn (コマンド長 4)</u>

機能	ウォッチドッグモードを開	始します	0
パラメータ	n	1~4	Tap 番号
		9	すべての Tap
応答	OK	正常受付	-
	Locked	セキュリ	ティロック中
	POS=xxx,xxx,xxx,xxx	POS の2	ステータス応答

Err エラー

動作内容

レジスタ1に指定した時間以内に次の WDC または PON を送信しない と、POR 状態に切り替わる。

<u>WDCn (コマンド長 4)</u>

機能	ウォッチドッグモードの	カウンタ	をリセットします。
パラメータ	n	1~4	Tap 番号
		9	すべての Tap
応答	OK	正常受	付
	Locked	セキュ	リティロック中
	POS=xxx,xxx,xxx,xxx	POS σ)ステータス応答

動作内容

進行した内部ウォッチドッグ待機カウンタを0にリフレッシュする。 このコマンドを実行することで、再びレジスタ1の時間の待機が継続 される。

ウォッチドッグを解除したい場合は PON を実行すること。

9章 レジスター覧

<u>R0 (暗証番号)</u>

コマンドを実行するための暗証番号4文字を設定します。

・ASCII に含まれる英数文字

・4 文字

<u>R1 (ウォッチドッグ待機時間)</u>

ウォッチドッグモードで POR 状態に移行するまでの時間を2桁の分で設定します。

<u>R2~5 (シャットダウン時間)</u>

POF,POR 実行時の OFF するまでの時間を 2 桁の分で設定します。
<POR (リセット)の場合>

POR 実行開始

on

OFF 時間

off

|_____|

11

シャットダウン時間

なお、OFF時間は8秒固定です。

・指定されたレジスタがコマンド実行中の場合は、設定できない。

9章 レジスター覧

<u>R6~9 (タイマープログラム)</u>

内部 RTC によるタイマープログラムを設定します。

設定式は、

Rn=<動作><Tap 番号><時刻><曜日>

	+ 0:日曜日 1:月曜日 ~ 6:土曜日
	7:毎日
I	+ 24 時間表記で 4 桁
	0000 ~ 2359
I	+ 1 ~ 4,9
I	

+----PON,POF,POR

・各パラメーターは省略できない。

- ・あり得ない時刻や曜日を設定するとプログラム動作は不定となる。
- ・内部 RTC の時刻より最大 25.6 秒実行が遅れる場合がある。
- ・複数のタイマープログラムに同じ時刻を設定するとレジスタ番号の小さい 方が優先され、大きい方は3秒づつ実行が遅れる。

例えば、R6=POR212347

R7=POR312347

R8=POR412347

を設定すると12:34:00 に R6 が実行され、12:34:03 に R7、12:34:06 に R8 が実行される。

指定された Tap 番号が他のコマンド実行中の場合は、実行されない。

9章 レジスター覧

<u>RA (セキュリティロック猶予回数)</u>

セキュリティロック状態に移行するまでの連続パスワードミス猶予回数を設定 します。

回数に 0 回を指定すると、この機能を無効とします。

デフォルトは0回(無効)です。

<u> RB (セキュリティロック待機時間)</u>

セキュリティロック状態を持続する時間を2桁の分で設定します。 デフォルトは5分です。 時間に 0 分を指定すると、セキュリティロック状態になった場合、機械が リセットされるまでコマンドを拒否します。

10章 FAQ

問い合せの多いご質問に関し、簡単なFAQを準備いたしましたのでご参考ください。 なお、FAQは弊社ホームページ http://www.meikyo.co.jp にも掲載しています。 どうぞご参照ください。

- Q. LT-1500の IP アドレスが設定できません。
- A. ユーティリティ"Ipset"を使用して IP アドレスを設定する場合、LT-1500 に指定 可能なアドレスは、"Ipset"を実行している P C の IP アドレスに依存します。

例	ΡC	IP アドレス	124.65.2.214	
	サ	ブネットマスク	255.255.255.0	の場合、
	設定可能なのは	IP アドレス	124.65.2.xxx	
	サ	ブネットマスク	255.255.255.0	となります。

また、7-1 IP アドレスなどの設定(P14) も参考にして下さい。

- Q. ルーター経由で LT-1500 に接続できません。何か必要な設定があるのですか?
- A. LT-1500 はルーティング・プロトコルとして RIP をサポートしているのですが、
 RIP によるルーティングが利用できない場合、デフォルトルートの設定が必要になります。

3章 IP アドレス等の設定(P5)を参照し、設定を行ってください。

- Q. LT-1500のセキュリティーはどうなっていますか?
- A. LT-1500 に制御パケットを送信する際(LT-MANAGER利用の場合は接続する際) パスワードも同時に送信しています。このパスワードは機器毎に設定でき、また、 パスワード送信ミスの許容回数と、許容オーバーした場合のセキュリティーロッ クによる接続待機時間を機器毎に設定することが可能です。

10章 FAQ

Q. 停電などで LT-1500 の電源が切れ、その後復旧したらどうなりますか?A. 各アウトレットは元の状態に戻ります。下表を参照ください。

停電時などの電源状態	復旧時電源状態
O N	O N
O F F	OFF
リセット中	O N
リセットコマンドによるシャットダウン中	O N
OFFコマンドによるシャットダウン中	O F F

- Q. タイマーを設定したのですが、設定通りに稼動しません?
- A. LT-1500の時間とソフトウエアの時間が合っていない可能性があります。 LT-1500の時間を確認してください。
- Q. LT-1500 のシステムリセットをしたいのですが方法がよく分かりません。
- A. LAN インタフェースのシステムリセット
 電源制御本体のシステムリセット

LT-1500 を工場出荷状態に戻すためには、上記2種類のシステムリセットが必要です。方法は以下のページを参照してください。

- P4 (3章 設定方法の)
- P2 (1章 各部の名称とはたらき)

11章 LT-1500 仕様

	インタフェース	10BASE - T
) (二) (二)	プロトコル	TCP/IP、Telnet
他司助	ココンド	電源制御、状態取得ON/OFF/RESET
		アウトレット設定、タイマ - 設定、システム設定
		アウトレット設定、時間設定、毎日、毎週
設定内容	91 X -	動作(ON/OFF/RESET)、設定数4
	システム	シャットダウン時間、現在時刻、IPアドレス、パスワード
表示	LED7個	本体電源表示×1、アウトレット出力×4、LAN状態×2
	アウトレット数	4個(2極平行接地型)
電源部	最大制御容量	1 5 0 0 W
	保護回路	サージアブソーバ、ノイズフィルター
消費電力		約7.8 W(MAX)
使用電源		AC100V ± 10%(50/60Hz)
重量		約2.4 kg
外形寸法		W357 × D108 × H59 (mm)
使用環境	温度/湿度	温度5~35 湿度20~85%(ただし結露なきこと)
	制御ソフト	GUI形式 動作環境Windows95/98 WindowsNT
付属品	ケーブル	シャットダウンケーブル 1本
	その他	取扱説明書、保証書、3P/2P変換コネクター

コマンド	機能	参照ページ
PONn	指定されたOUTLETをONする。	21
POFn	指定されたOUTLETをOFFする。	21
PORn	指定されたOUTLETをリセットする。	22
POS	OUTLETの現在の状態を返す。	22
LOGn	指定されたOUTLETの直前のLOGを返す。	23
Rn	指定されたレジスタの値を返す。	23
R n = m	指定されたレジスタの値を変更する。	25
VER	ファームウェアのバージョンを返す。	26
DT	内部RTCの現在日時を返す。	26
DTn	内部RTCの日時を変更する	27
WDSn	ウォッチドッグモードを開始する。	27
WDCn	ウォッチドッグモードのカウンタをリセットする。	28

13章 レジスター覧表

レジスタ	項目	参照ページ
R 0	暗証番号	29
R 1	ウォッチドッグ待機時間	29
R 2 ~ 5	シャットダウン時間	29
R 6 ~ 9	タイマープログラム	30
R A	セキュリティロック猶予回数	31
R B	セキュリティロック待機時間	31

LANタップ ユーティリティ LT-MANAGER 取扱説明書

はじめに

LT-MANAGER は LT-1500 の制御を行うユーティリティです。 主に以下の機能があります。

- LT-1500 の OUTLET に接続された通信機器の電源を、遠隔 (LAN/WAN)から制御する。
- 2. LT-1500 タイマー設定・機能設定を遠隔から更新する。

目 次

1章	LT - 1500の登録・接続	38
2章	電源の制御	40
3章	スケジュール設定	42
4章	シャットダウン時間の設定	43
5章	動作設定	44

1章 LT-1500の登録・接続

<u>1 1 登録・変更</u>

"LT-MANAGER "を起動すると、画面 が表示されます。

画面				
LT-MANAGER				×
No LT-1500 名称 1 22年 2 将理想 3 4 5 8	1975-140, 1921-1681, 81, 111 1921-1881, 81, 125	秋藤 0000	磁控特列 07/27 10:22	現在時刻 1999年 7月27日(3C) 10時 35分 PC 1975-162 182,181,1.8
7 8 3 11 11 12 12 11 14				 浸 接続(位) (四) 編集(位) (四) 編集(位) (四) 編集(位)
15 States 2 Suppridit	1909 NEMYO E	LEOTRIO (89.1TD 🔳	 □ 終了(④)

登録または変更したい LT-1500 を選択し画面右下「編集」をクリックします。 画面 が表示されます。

画面

LT-MANAGER				×
	新規重	(神/編集		現在時刻
L T - 1 5 0 LT=1500(1)	00 848	0 - 0 - 0 -	0 21216	^{1989年} 7月27日(30) 9時 59分
157.9-F	OUTE SAR	設定(岩嶋町)		PC 1P75*152
¥角散字4桁で入力 消去 「パスワード1ま手動	007 1	OUT 2 OUT 3	001 4	2番税(3) == 切所(2)
動作語定				- 99 編集(注)
匚 動作原營確認				○10除(3)
Statistica .	forcedate 100	<u></u>	++5/±10	■ 終了(血)
30.6992.05	Soporigin 199	A VEWARED URD C	20010 BOOK	

各項目を入力し、LT-1500の設定をします。(P7を参照ください。)

1 2 接続

画面

画面 にて制御したい LT-1500 を選択し、〔接続〕ボタンをクリックすると、 LT-1500 に接続します。

- ・画面 で「パスワードは手動」をチェックしている場合
- ・送信したパスワードが間違っている場合 画面 が表示されます。

画面					
LT-MANAGER					×
No LT-1500 名押 1 数単型 2 終現別 3	B 1995/1/0 182,188,8,111 182,188,8,125	<u>教家</u>	·····································	3	現在時刻 1999年 1月27日(次) 10時 13分
4 5 8 7	バスワード確認 パカワードを入力してくだ	90)			PC 1995%62
8	(次) (中止(Q)	20			258(2) ~~(15(2)
11 12 13 14					한 배워(1) 같이(유요)
15 Soyy	(146) 1909 MELXYO EI	ESTRIS (D.LTD	≝ at	■ 終了(型)

正しいパスワードを入力し、〔決定〕ボタンをクリックするとLT-1500に接続します。

・画面 で「動作履歴確認」をチェックしている場合、画面 が表示されます。

No LT-1	1600 名称	1P71-1A	状態	- 「「「「」」 ■	現在時刻
1 2225		192.168.8.111	0000	07/27 10:22	19990
2 经理题		192_168_8_125			1月27日(3):
8		電源操作 叛匪法	际		1044 22.55
5					PC 1971-162
6	0UT 1	1888年7月21日(水)	18時 19分	Del	192,188,8,8
7	00T 2	1888年7月21日(水)	18時 18分	Del	
8	OUT 3	1999年7月21日(水)	14時 19分	Del	2.88(2)
3	10T A	1888年1月21日(水)	1002 1049		
11		THE PARTY OF THE P	10.04 (0.22)		
12		OK			20 million (20
13					12011年330
14					
15				*	□ 於7[0]

「OK」をクリックするとLT-1500に接続します。

2章 電源の ON / OFF

LT-1500に接続すると現在のOUTLETの状態を取得し、画面 が表示されます。



2-1 OUTLET を個別に制御する場合

制御したい OUTLET の[ON]・[OFF]・[リセット]ボタンをクリックします。 OUTLET の電源状態を制御できます。

画面上、各 OUTLET 状態は以下のように表示されます。

電源 ON	OUTLET は点灯
電源 OFF	OUTLET は消灯
シャットダウン中	OUTLET は点滅

2-2 全 OUTLET を一度に ON/OFF/リセットする場合

画面 の左下〔全体〕ボタンをクリックします。(画面 が表示されます)



[ON]・[OFF]・[リセット]ボタンをクリックしてください。

全 ON または全リセットの場合、電源は OUT1 から 1 秒ずつ順番に ON になります。

操作が完了したら、画面右側〔切断〕をクリックし、画面 に戻り、〔終了〕 ボタンでユーティリティを終了します。

3章 スケジュール設定

スケジュール設定を行うことにより、自動運転や定期リブートなどを行うことが 出来ます。

画面 の左下、〔スケジュール〕ボタンをクリックします。画面 が表示されます。

画面



スケジュールの登録をします。

曜日設定	 毎週の曜日設定又は全日設定のみ行うことが出来ます。
OUT	 電源の ON / OFF をする OUTLET を指定します。
	全 OUTLET を指定することも可能です。
コマンド	 ON・OFF・リセットいずれかを指定します。
時間	 時間の指定を行います。

〔登録〕ボタンをクリックすると、設定内容が更新され、画面左下スケジュール リストに表示されます。

削除したい場合は、スケジュールリストから削除するものを選択し、〔削除〕 ボタンをクリックします。

注意 スケジュール設定は最大4つです。

4章 シャットダウン時間の設定

画面

LT-1500 で P C の電源を制御する場合、電源を OFF する前に OS をシャットダウンす る必要があります。その時間の設定を行います。

画面の下段〔シャットダウン〕をクリックすると画面が表示されます。

LT-MANAGER	X
Image: Second	現在時刻 1990年 7月27日(3:) 10時 16分 PC 1975-12 192-188-8-9
Sealth Start Sealth Star	 2 年秋(2) 一 切断(1) 一 切断(1) 一 切断(2) 二 (1)(株(2))
単体 全体 スクシュール 94049/05 動作設定 家務総理 Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestate Sagestat	□ 終7 @

OUTLET 毎にそれぞれシャットダウン時間を入力してください。 1~99分の範囲で指定できます。

〔適用〕ボタンをクリックすると内容が更新されます。

注意

シャットダウンタイマーとは、LT-1500 が接続されている PC に対し シャットダウン信号を出力してから、実際に供給電源を切断するまで の時間です。

OS を正常に終了できる時間を設定する必要があります。

5章 動作設定

画面 の下段〔動作設定〕をクリックすると、画面 が表示されます。

画面

LT-MANAGER	×
1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<></th1<>	現在時刻 1999年 7月27日(大) 10時 18分 PC 1975-162 182,181,183
LT-1800 パソコン NN パージョン 表示更新 1999年 TR27日(次) 1999年 TR27日(次) 1999年 TR27日(次) LT-1500 Ver 2.12 空更新(型) 100時 17分 10時 17分 パスワード 動産販売 ① パソコンの時間に会わせる(型) X X X 変更(2) ごきま示()	 タモ株(2) 一切新(2) ごり除(3)
単体 全体 2095~4 969/9'02 動作設定	」 <mark>ता ≵7@</mark>

LT-1500の日時を設定します。

[パソコンの時間に合わせる]をクリックしてください。表示されている日時は <u>LT-1500 に接続した時点での日時</u>です。

パスワードの設定をします。

4桁の数字を入力し(「*」で表示される)〔変更〕をクリックするとパスワ ードが変更されます。

注意

画面	で設定するパスワード	LT-1500 本体に設定されるパスワード。
		(デフォルト値 0000)
画面	で設定するパスワード	LT-1500 に接続する際、送信するパスワード。

上記二つのパスワードが一致しなければ LT-1500 にアクセスできません。

セキュリティの設定をします。

〔詳細〕をクリックすると画面 が表示され、セキュリティ強化の設定が行えます。
 設定した回数(発動回数)パスワードを間違えると、設定した時間(待機時間)
 LT-1500 へのアクセスは拒否されます。数値を入力し、〔適用〕をクリックする
 と内容が保存されます。

5章 動作設定



〔表示更新〕をクリックすると、時間表示が更新されます。

〔動作履歴〕をクリックすると、画面 が表示され LT-1500 の直前の動作 内容が確認できます。

LT-MANAGER						×
			` @	LT-1500 注意の IPアドレス	80 #*-189	現在時刻 1999年 7月27日(火)
0-2-		\$ #3	作 版图:	表示	12-00	1005 1955 PC 1975 162
L	00T 1	1999年	7月21日(木) 2月21日(木)	18時 19分 DN		192,188,8,9
LT-1500	001 2 00T 3	11114	7月21日(木)	16時 16分 08	26	2 %R(2)
T用27日 10時 18	OUT 4	1111年	7月21日(木)	18時 18分 00	16 (B)	<u>~~ (파고)</u> 등 144. (*)
©./tv=tv	の時間に合わ	7#3(5)	OK	32.63	_ ≹ ∓0	12(0)第320
単体 全体 2095-4 9491902 動作数定 同 終了(血) WANKER 2 Supprises 1009 MEM/9 ELECTRID SOLETU						

画面

〔ОК〕をクリックすると、画面 に戻ります。

以上、LT-MANAGER の操作説明を終了します。

ご注意

- (1) 本書および製品の内容の一部または全部を無断で複写、複製することは禁じます。
- (2) 本書および製品の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書および製品の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審 な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- (4)本製品を運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 または弊社および弊社指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起 因して生じた障害などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6)弊社製品以外のオプションを装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いか ねますのでご了承ください。

Windows95、Windows98、WindowsNT は Microsoft Corporation の登録商標です。 その他、記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

LAN タップ LT-1500 取扱説明書 第1.2 版 版権所有 明京電機株式会社
〒116-0012 東京都荒川区東尾久 4-27-2
電話 03-3810-5580(代表)
FAX 03-3810-5546

2002年2月