

1. 「コントロールパネル」を開きます。

設定するPCを立ち上げ、「スター ト」 メニューの「設定」から「コントロー ルパネル」を開きます。

- 2.「電源オプション」のアイコンをダブル クリックします。
- 3. 「UPS」の項目を選択します。
- 4. 詳細欄の「選択(S)」ボタンをクリック します。

- 5. 「製造元の選択(S)」項目のリストから 「一般」を選択します。
- 「モデルの選択(M)」欄で「カスタム」
   をクリックして選択します。
- 7. 「ポート(P)」項目のリストからコムポ ート番号を選択します。
- 8. 「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

電源オプションのアイコン







- 9. 「バッテリー低下(L)」、「UPSシャット ダウン(U)」のチェックをはずします。
- 10.「電源障害/バッテリー駆動(P)」の正負を 設定します。

負の選択機種	PT-1500
	LT-1500
正の選択機種	RPC6000L
	RPC2800

11. 正負の選択ができましたら、「完了」ボタ ンをクリックします。

以上でパソコンのシャットダウン設定は 終了です。

UPS インターフェイスの構成 - COM1			<u>? ×</u>
_ UPS シグナルの極性:			
きた: シグナルの極性: い。	を構成する前に、し	IPS ドキュメントを必す	お読みくださ
✓ 電源障害/バッテリ駆動(P):	〇負	⊙E	>
🔲 バッテリの低下(L):	C 負	©Έ	
<ul> <li>UPS シャットダウン(U)</li> </ul>	○負	©Έ	
	< 戻る(B)		キャンセル
9			11

\_\_\_\_10